

Configuração da Leitor de Código de Barra Bematech – BR310

Utilize o leitor para ler os seguintes códigos de barra



Passo 1 – Início da Configuração



Passo 2 – inclusão do TAB



Passo 3 – Fim da Configuração



**Passo 4 – Salvar Configuração
Pronto! O leitor está configurado.**

Se errar os passos leia estes dois códigos e recomece



Restaura configuração de fábrica



Salva!